



Разъем Mercedes Bosch 4+4

При снятии магнитолы будьте внимательны - после отсоединения разъема питания при последующем включении она может потребовать ввод кода. Перед подключением адаптера необходимо проверить - если при нажатии кнопки "CC/CD" на дисплее магнитолы появляется надпись "NO CD" или "KEINE CD", значит функция управления CD-чейнджером в магнитоле активирована. Если такой надписи нет, то нужно обратиться в сервисный центр.



Штатная магнитола для
Mercedes APS BT/2 (BO1100,
BO1150)